

Bocina Pro Bluetooth stereo speaker

17741

INSTRUCCIONES

Te invitamos a leer este instructivo antes de usar la bocina. Te recomendamos guardar este manual para futuras referencias.

Sigue los pasos para un correcto uso:


Partes de la bocina



1 Instalación soporte para celular en la bocina

Retira los tapones plásticos de la bocina



Coloca el soporte para celular sobre los orificios de la bocina



2 Funciones de la bocina


- Botones:**
- OFF/ON: apagado/encendido
 - M: Modo de cambio (Bluetooth, AUX, AUX IN, tarjeta mini SD, radio FM, despertador, PC)
 - PLAY/PAUSE: reproducir/pausar
 - REV: pista anterior/bajar volumen
 - NEXT: siguiente pista/subir volumen
 - TEL: teléfono contestar/finalizar llamadas

- Interfases:**
- Tarjeta micro SD (máximo 32G). No incluida
 - Auxiliar
 - LED: luz encendida indica que está cargando la bocina
 - MIC: micrófono
 - USB 5V: micro USB para cargar, modo PC y antena para radio FM
 - USB: para unidades USB
 - Aberturas de ventilación



3 Cargado de batería

Antes de usar por primera vez la bocina (A) ó cuando la batería se agote deberás cargarla con el cable micro USB (C) incluido; enchúfalo en la interfase USB 5V (11) de tu bocina (A). Puedes conectarlo a una computadora o contacto USB. Mientras esté cargando encenderá un foco rojo en el LED (9) y este se apagará una vez que esté cargada al 100%. El tiempo de carga completa es de 6 horas aproximadamente. **Importante:** Utiliza sólo el cable incluido, ya que el uso de un cargador distinto podría generar una descarga eléctrica y podría dañar la bocina.



4 Uso de la Bocina

Al encender la bocina (A), localiza el botón M(2) (Figura1) y presionalo.

Un clic modo Bluetooth: La bocina inicia en modo bluetooth (se escuchara Bluetooth mode). En la pantalla aparecerá la nomenclatura BLUETOOTH. Asegúrate de vincular tu dispositivo móvil (cualquier dispositivo que cuente con bluetooth se puede vincular; celular, tablet, computadora, etc). En los ajustes de la configuración de bluetooth de tu dispositivo, verifica que está activado el bluetooth y elige el de nombre **Bocina.better** y vincula.

Dos clics modo radio FM: (Se escucha *FM mode*). En la pantalla aparecerán las estaciones. Conecta el cable micro USB (C) para que funcione como antena. Presiona los botones (4/5) de tu bocina (A) para buscar la estación deseada. **Nota:** Pueden variar la calidad y cantidad de las estaciones sintonizadas.

Tres clics modo auxiliar: (Se escuchara *aux mode*). En la pantalla aparecerá la nomenclatura AUX. Conecta el cable auxiliar (D) del dispositivo a la bocina (A). Puede controlarse la reproducción del celular mediante los botones de la bocina.

Cuatro clics fecha/hora: (Se escuchara *clock mode*). Para ajustar la hora en el modo de reloj, presiona el botón de PLAY/PAUSE (3) y los números para la hora comenzarán a parpadear, presiona V+ / V- (4/5) para elegir la hora correcta. Presiona PLAY/PAUSE (3), para ajustar los minutos presiona V+ / V- (4/5). Si no realizas ningún movimiento durante un minuto la bocina se quedará con la hora anterior. **Nota:** Asegúrate de que la bocina este completamente cargada y que el estado de la batería sea bueno. Una vez que la bocina se quede sin batería, se tiene que volver a programar. **Alarma:** Para activarla debes mantener presionado el botón PLAY/PAUSE (3) 5 segundos para cambiar la hora y 10 segundos para cambiar los minutos. La bocina se maneja con horario universal de 24 horas.

Nota: Para que la alarma deje de sonar hay que apagar el dispositivo.
Llamadas: La bocina tiene un micrófono incorporado. Puedes tomar llamadas únicamente estando en el modo bluetooth, mientras el teléfono celular está vinculado a la bocina. La bocina puede mostrar y reproducir el número de las llamadas entrantes. Presiona el botón del teléfono (6) para contestar las llamadas, para finalizar la llamada pulsa nuevamente el botón del teléfono (6). Para rechazar una llamada deja presionando el botón del teléfono (6).

5 Resolución de problemas

Problema	Solución
La bocina no enciende	Carga la bocina
La pantalla parpadea	Carga la bocina
Apagado automático	Carga la bocina
No se puede reproducir la música desde USB/memoria	Introduce correctamente USB/memoria (sólo es compatible con MP3)
No hay sonido	Sube el volumen Asegúrate de estar en el modo correcto
Los botones funcionan mal	Apaga y reinicia la bocina
No reproduce estaciones radio FM	Verifica que la zona donde te encuentres tenga buena señal

6 Advertencias

Lee por favor estas advertencias y precauciones de seguridad cuidadosamente para garantizar tu seguridad personal y evitar daños a la bocina.

Peligro de incendio y descargas eléctricas: No expongas la bocina a líquidos, humedad, lluvia o fuentes de agua y humedad. Evita usar la bocina cerca de una bañera, lavabo, sauna o piscina. La exposición de la bocina a la humedad puede provocar una descarga eléctrica. Limpia la bocina sólo con un paño seco. No lo expongas a temperaturas extremadamente altas o bajas. No dejes la bocina a la luz solar directa durante periodos prolongados de tiempo. No bloques las aberturas de ventilación de la bocina (13).

Batería/Peligro de carga: No expongas la bocina al fuego ya que la batería podría explotar y causar lesiones o muerte. Solo carga la bocina de acuerdo con este manual de usuario. No limpies la bocina cuando se está cargando.

Peligro de caer: No coloques la bocina sobre superficies altas o cerca de bordes u orillas. Durante la reproducción de música puede moverse y caer.

7 Interferencia

La operación de este equipo está sujeta a las siguiente condiciones:
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Características eléctricas

Funciona con una batería recargable AA de 3.7 V \approx 1800mAh (incluida).
Voltaje de entrada: 5 V \approx 500 mA.
Manéjese con cuidado, manténgase fuera del alcance de los niños.