

Organi Repisas

Organizador para Cocina
Kitchen Rack

21016

INSTRUCCIONES

Antes de armar ubica las piezas de tu Organi Repisas.



1

1. Arma el **Nivel 1** insertando las 4 Patas Cortas (C) en los Conos (D). Posteriormente inserta la Canasta (A) sobre los 4 tubos.

2. Para armar **Nivel 2** toma 4 Patas Largas (B) e insértalas en los orificios de la Canasta (A) del **Nivel 1**. Posteriormente inserta la Canasta (A) sobre los 4 tubos.

3. Para armar el **Nivel 3** toma 4 Patas Largas (B) e insértalas en los orificios de la Canasta (A) del **Nivel 2**. Posteriormente inserta la Canasta (A) sobre los 4 tubos.

4. Por último coloca en cada uno de los orificios una Tapa (E).

Nota: El peso óptimo de carga es de 24 kg (8 kg por nivel). Evita trasladar o mover el Organi Repisas con peso, ya que podrías dañarlo.

Figura 1

