

Cepillo Lava Fácil

Cepillo
Easy Wash Brush

21104

INSTRUCCIONES

1

Uso

1. Retira la Tapa del Tubo Dispensador del Cepillo Lava Fácil, posteriormente, coloca en su interior jabón líquido concentrado o jabón líquido diluido.

Importante:

- Evita usar detergentes abrasivos, cloro o detergentes en polvo.

- Al llenar de jabón el Tubo Dispensador del Cepillo Lava Fácil procura dejar el espacio de la rosca interna para colocar de nuevo la Tapa, de esta manera evitarás derrames de jabón.

- Para cerrar adecuadamente la Tapa, enróscala (aproximadamente 3 a 4 giros) sin cerrarla completamente, ahora gira el Cepillo Lava Fácil de modo de que quede con las cerdas del Cepillo hacia arriba y termina de girar la Tapa para que quede completamente cerrada.

- Si la Tapa no se cierra adecuadamente, es posible que salga un poco de jabón por la parte del Cepillo debido a la presión que se genera con la Tapa.

2. Presiona el Botón para dispensar jabón y utiliza el Cepillo Lava Fácil hacia abajo como en la **Figura 2**.

2

Limpieza

1. Retira el Cabezal de Cepillo presionando la Palanca y deslizando hacia arriba. **Figura 3**.

2. Limpia la boquilla donde sale el jabón para evitar que se tape con jabón.

3. Coloca el Cabezal de Cepillo nuevamente presionado la Palanca y deslizando el Cabezal del Cepillo por los rieles hacia abajo hasta el tope. **Figura 4**.

