

Tapiz Adherible Madera

Wall sticker

17751

INSTRUCCIONES

1. Ubica la superficie donde vas a colocar el Tapiz y limpia perfectamente con un paño húmedo el polvo y suciedad, asegúrate de que la superficie donde lo vas a colocar sea lisa y plana para que se adhiera sin problemas.
2. Antes de colocar el Tapiz mide la altura de la pared y asegúrate que el tapiz cubra la superficie, de no ser así, debes colocar el siguiente Tapiz donde termine el anterior.
3. Comienza colocando el Tapiz (sin retirar el papel encerado) sobre la superficie y sosténla en la posición deseada (lo ideal es que alguien más te ayude a sostener el tapiz). Una vez alineado, retira el papel encerado de una esquina y presiona para pegarlo a la superficie, continúa retirando el papel encerado y pegando al mismo tiempo.
4. Una vez que está todo pegado, toma un trozo de papel encerado desechado y presiona toda la superficie para quitar las burbujas. Recorta los excesos de la parte superior e inferior con una navaja o tijeras.

Recomendaciones:

- Si la pared está porosa necesitarás resanar, debes reducir la porosidad y así mejorar la capacidad de adherencia.
- No se recomienda colocar el Tapiz sobre yeso, cemento sin pintar, superficies húmedas o con salitre ya que no se adhiere apropiadamente.