

Sombra Adherible

Adherible

Adhesive Shadow Screen

21735

INSTRUCCIONES

Instrucciones de instalación

1. Limpia la superficie en la cual deseas colocar el Sombra Adherible de polvo, moho y grasa.

2. Rocía con agua toda la superficie de la ventana.

Precaución: Es importante realizar este paso, de no ser así al retirar el Sombra Adherible de la ventana quedará manchada.

3. Desprende el plástico protector de una orilla (sin retirarlo completamente) alinea el Sombra Adherible y colócalo sobre la superficie elegida (lo ideal es que alguien más te ayude a sostener el adherible). Presiona para pegarlo a la superficie poco a poco, continúa retirando el plástico protector y pegando al mismo tiempo hasta terminar.

4. Para finalizar, toma un trapo seco y limpio presiona toda la superficie para retirar el agua, eliminar las burbujas y secar por completo. En caso de que las burbujas no desaparezcan, toma una aguja y perfóralas, posteriormente presiona con un trapo para deshacerlas.

Recomendaciones:

- Asegúrate de que la superficie a pegar sea completamente lisa.
- No es recomendable para pegar sobre superficies que no sean de vidrio.
- Una vez pegado ya no se puede despegar. Si deseas despegarlo asegúrate de que lo vas a desechar. Despégalo con mucho cuidado para evitar daños en la superficie.

