

## Gancho Pega-despega

Adhesive hook

17818


### INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación:

1

Elige una zona donde deseas colocar el Gancho pega-despega (zona lisa), y limpia el área con un paño húmedo.

Toma el Gancho pega-despega y retira el papel protector ubicado en la parte posterior **Figura 1.**



2

Asegúrate que el área donde deseas pegar el Gancho pega-despega este completamente seco. Adhiere el Gancho pega-despega en el área elegida, presionando para que fije perfectamente. **Figura 2.**

**Nota:** Se recomienda dejar el Gancho pega-despega durante 24 horas antes de colgar algún artículo, para que el pegado sea más efectivo.



Utiliza el Gancho pega-despega en cualquier espacio de tu hogar **Figura 3.**

**Importante:** Si deseas cambiar de lugar el Gancho pega-despega, puedes reactivar lavando con agua y jabón la parte del adhesivo. Espera a que este se seque para poder utilizarlo de nuevo. Y vuelve a instalarlo. **Figura 2**

**Nota:** El Gancho pega-despega soporta un peso de 1 kg.

