

## Cuelga Seguro

Cuelga Bolsa

Bag Hook

21726

### INSTRUCCIONES

1

1. Para abrir el Cuelga Seguro empuja la palanca como en la **Figura 1**.

#### Uso para colgar en silla

Para colgar tu bolso o mochila en el brazo de la silla, abre la palanca e introduce el Cuelga Seguro en el brazo de la silla. Sin soltar la palanca, introduce la bolsa o mochila y suelta la palanca, en caso necesario puedes girar ligeramente el Cuelga Seguro para asegurar el cierre. Guíate de las **Figuras 2 y 3**.

#### Uso en mesa

Para sostener tu bolsa o mochila en una mesa, abre la palanca, ingresa el bolso o mochila al Cuelga Seguro y apoya la parte superior del Cuelga Seguro sobre la mesa. Guíate en la **Figura 4**.

**Nota:** El peso óptimo que soporta el Cuelga Bolso es de 4 kg.





Figura 3



#### Importante:

Para el correcto funcionamiento del Cuelga Bolso asegúrate de que quede completamente cerrado.




Figura 4