


Sartén Sonrisa

Smiley pan

17527

INSTRUCCIONES

1



1. Vierte tu mezcla para hotcakes o huevo en el sartén precalentado y engrasado. Asegúrate de no llenar más de 3/4 partes para evitar derrames. Cocina a fuego lento. Voltea con cuidado tratando de que coincida con la forma que ya tiene. Una vez que tus alimentos estén listos sirve.

Uso e instrucciones de cuidado

1. Lava el sartén con agua y jabón para quitar el polvo. Seca el sartén y frota el interior con un poco de aceite para cocinar antes de usarlo por primera vez.
2. Lava y seca después de cada uso. Deja que se enfríe completamente antes de lavarlo.
3. Lava con agua tibia y jabón. No uses químicos, abrasivos o fibras.
4. Seca con un trapo suave o una toalla de papel.
5. Cubre con un poco de aceite el interior del Sartén antes de cada uso.
6. Si detectas un olor desagradable al calentar tu Sartén "cúralo" poniendo a calentar agua con ½ cucharada de sal hasta soltar el hervor, lava con jabón y agua y deja secar.

Advertencia:

Este producto puede causar quemaduras, ya que llega a obtener altas temperaturas, por lo que te recomendamos utilizar guantes de cocina.