


## Cepicornio

Unicorn Toothbrush Holder  
Porta Cepillo Dental

21415

### INSTRUCCIONES



1

- Limpia la superficie donde vas a colocar el Cepicornio.
- La superficie debe ser lisa, como azulejo o vidrio.

#### Notas:

- Con el uso la Ventosa puede llegar a perder adherencia. Para activarla, es necesario sumergir la ventosa en agua caliente por 20 o 30 segundos y retirarla cuidadosamente. Deja enfriar y utiliza nuevamente.
- El Cepicornio soporta 180 g.