


Better Steam Steam Brush

Antes de comenzar a utilizar tu Better Steam, identifica las partes del producto y lee las instrucciones cuidadosamente para un correcto uso.


Partes del Better Steam



Descripciones

- A1** Tapa para depósito de agua
- A2** Control de temperatura
- A3** Luz de regulación de temperatura
- A4** Botón de liberación de vapor
- A5** Mango
- A6** Placa antiadherente
- A7** Depósito y nivel máximo de agua
- A8** Carril para instalar accesorios

Accesorios



INSTRUCCIONES

1

Antes del primer uso

1. Saca el Better Steam de la caja, retira todas las bolsas protectoras y etiquetas del mismo (a excepción de etiquetas de características eléctricas).

2. Antes de hacer uso del Better Steam asegúrate de que esté desconectado y apagado. Ver **detalle 1.1**.

3. Toma el Better Steam por el mango (**A5**) en posición vertical, ubica la tapa para depósito de agua (**A1**), llena el recipiente (**E**) con agua y vierte en el orificio hasta la marca de "MAX" (**A7**). Ver **figura 2**.



Nota: Asegúrate de utilizar únicamente agua purificada. No utilizar ningún tipo de sustancia química, ya que podría dañar irreparablemente el Better Steam.

4. Después de realizar los puntos anteriores, conecta el Better Steam a la corriente eléctrica, colócalo sobre la base (**D**), gira el control de temperatura (**A2**) hasta el máximo y deja calentar por 3 minutos. Ver **figura 3**.

5. Una vez que la luz de regulación de temperatura (**A3**) se apague, levanta el Better Steam de la base (**D**) y presiona el botón de liberación de vapor (**A4**) continuamente hasta que el depósito de agua (**A7**) quede vacío. Esto permitirá eliminar cualquier tipo de residuo e impureza.

Nota: Es normal que la primera vez que se enciende el Better Steam se produzca una pequeña cantidad de humo y desprenda olor, esto debido a los residuos en la fabricación, los cuales no son peligrosos, ni dañinos.

Asegúrate de utilizar el Better Steam en un área ventilada.



Uso del Better Steam

1. Uso con vapor

1.1. Asegúrate que el Better Steam esté desconectado y apagado. Ver **detalle 1.1**.

1.2. Toma el Better Steam por el mango **(A5)** en posición vertical, ubica la tapa para depósito de agua **(A1)**, llena el recipiente **(E)** ÚNICAMENTE con agua y vierte en el orificio hasta la marca de "MAX" **(A7)**. Ver **figura 2**.

1.3. Después de haberte asegurado de los puntos anteriores, conecta el Better Steam a la corriente eléctrica, colócalo sobre la base **(D)**, gira el control de temperatura **(A2)** hasta el máximo y deja calentar por 3 minutos.

1.4. Una vez que la luz de regulación de temperatura **(A3)** se apague, te indicará que el Better Steam está listo para su uso.

1.5. Ajusta el control de temperatura **(A2)** en nivel medio "●●" o alto "●●●" según el tipo de tela. Ver **figura 4**.

Nota: Para el uso de vapor solo se podrás utilizar en temperatura media y alta.

En caso de utilizar con una temperatura demasiado baja el Better Steam puede derramar agua de la placa antiadherente **(A6)**, debido a la condensación del vapor. Si esto ocurre ajusta el control de temperatura **(A2)** a la posición recomendada (temperaturas media y alta). El vapor se reiniciará tan pronto como se alcance la temperatura adecuada.

1.6. El Better Steam puede usarse de manera vertical, horizontal y/o sobre una superficie resistente al calor. Para eliminar arrugas toma la prenda (asegurate que este perfectamente estirada), presiona el botón de liberación de vapor **(A4)** al mismo tiempo que deslizas la placa antiadherente **(A6)** sobre la prenda.

Importante: La luz de regulación de temperatura **(A3)** se encenderá y apagará continuamente. Cuando la luz encienda tendrás que dejar de usar el Better Steam, espera a que esta vuelva a apagarse para continuar alisando.

1.7. Revisa constantemente que el Better Steam no se quede sin agua. En caso de llegar a terminarse apaga, desconecta de la corriente eléctrica y asegúrate que no esté caliente. Posteriormente repetir **pasos 1.2 al 1.4**.

1.8. Cuando termines de usar el Better Steam asegúrate de apagar y desconectar de la corriente eléctrica.

Nota: En caso de que aún tenga agua es necesario retirarla. Espera a que se enfríe, toma por el mango **(A5)** el Better Steam, levanta la tapa para el depósito de agua **(A1)** y volteas hasta que el depósito quede vacío.

2. Uso sin vapor sobre superficie plana

Esta función se puede utilizar cuando el vapor no es necesario y solo sobre una superficie plana.

2.1. Asegúrate que el Better Steam este desconectado y apagado.

2.2. Conecta el Better Steam a la corriente eléctrica, gira el control de temperatura **(A2)** hasta el máximo y deja calentar por 3 minutos. Ver **Figura 1**.

2.3. Una vez que la luz de regulación de temperatura **(A3)** se apague, te indicará que el Better Steam está listo para su uso.

2.4. Deberás ajustar el control de temperatura **(A2)** en el nivel según el tipo de tela. Ver **figura 4**.

2.5. Para comenzar a alisar coloca la prenda sobre una superficie plana. Toma el Better Steam, deslízalo sobre la prenda y presiona ligeramente.

2.6. Cuando termines de usar el Better Steam asegúrate de apagar y desconectar de la corriente eléctrica.

3. Uso con accesorios

3.1. Asegúrate que el Better Steam este desconectado, apagado y frío.

3.2. Selecciona el accesorio que deseas utilizar:

3.2.1. Cepillo quita pelusa: ideal para remover pelusa, pelo, hilos y las bolitas en la ropa, sofás, cortinas, tapetes y otros tejidos del hogar.

3.2.2. Cepillo de cerdas para limpieza: ideal para remover el polvo en la ropa, sofás, cortinas, tapetes y otros tejidos del hogar.

3.3. Para colocar accesorios: Coloca el accesorio bajo la placa antiadherente **(A6)**, asegúrate que éste entre en el carril para instalar accesorios **(A8)**. Una vez que quede bien insertado el accesorio gira la palanca para instalar accesorios para asegurarlo. Ver **detalle 4.1**.

3.4. Sigue el **paso 1** uso con vapor (**página 2**).

Figura 4
Temperatura para telas


Tipo de Material	Regulador de Temperatura
Poliéster Nylon	● Temperatura baja
Lana Seda	●● Temperatura media
Algodón Lino	●●● Temperatura alta

3.5. Para comenzar a usar presiona el botón de liberación de vapor (A4) al mismo tiempo que deslizas el accesorio sobre la superficie deseada.

Nota: Al momento de hacer uso de los accesorios (B) y (C), ajusta la temperatura (A2) en la posición "●●●" temperatura media y dirige en sentido contrario de la textura de la tela. Se recomienda no utilizar el Better Steam con accesorios por más de 10 minutos en uso continuo.

3.6. Cuando termines de usar el Better Steam con accesorios, asegúrate de apagar y desconectar de la corriente eléctrica. Deja enfriar para posteriormente retirar el accesorio.

3.7. **Para retirar accesorios:** Gira la palanca para instalar accesorios y retira. Ver **detalle 4.1**.



3

Limpieza y mantenimiento

Este proceso se debe hacer cada 6 meses o tan pronto como sientas que la cantidad de vapor está disminuyendo.

1. Asegúrate que el Better Steam esté apagado, desconectado de la corriente eléctrica y frío antes de comenzar a limpiarlo.

Nota: En caso de que aún tenga agua es necesario retirarla. Ver **nota 1.8 (página 2)**.

2. Para descalcificar el Better Steam, prepara una mezcla de 30 ml de agua y 30 ml de vinagre y sigue los pasos:

Nota: El uso de cualquier producto químico está estrictamente prohibido.

2.1. Toma el Better Steam por el mango (A5) en posición vertical, ubica la tapa para depósito de agua (A1) y vierte la mezcla hasta el nivel máximo. Ver **figura 2**.

2.2. Enciende el Better Steam y gira el control de temperatura (A2) al nivel máximo. Deja calentar durante 3 minutos.

2.3. Presiona el botón de liberación de vapor (A4) continuamente hasta que el depósito se vacíe.

2.4. Apaga, desconecta de la corriente eléctrica y espera a que se enfríe.

2.5. Llena el depósito de agua (A7) con agua purificada, y repite los pasos anteriores para eliminar el olor a vinagre.

3. Limpia con un paño húmedo el Better Steam y los accesorios para retirar polvo y suciedad.

4. Guarda en un lugar fresco, seco y seguro.

4

Instrucciones de seguridad

El Better Steam es un electrodoméstico y por lo tanto es necesario tomar ciertas precauciones:

1. Pon un trozo de tela o una red aislante de calor sobre la ropa antes de planchar.

2. Nunca intentes ensamblar o desmontar los accesorios cuando este prendido, conectado y caliente. Ya que existe un alto **riesgo de causarte una quemadura**.

3. Una cantidad excesiva de agua en el interior del depósito de agua (A7) causará que el agua se derrame, al encender el Better Steam. Evita colocar la mano debajo o cerca de la base **ya que podría causarte una quemadura**.

4. Toma el Better Steam únicamente por el mango (A5).

5. Este producto se ha diseñado para uso doméstico y únicamente en interiores. Por lo que se deberá tener fuera del alcance de los niños, personas con deficiencias físicas, metales y/o que no tenga experiencia, ni conocimiento del uso del producto, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para impedir que jueguen con el artefacto.

6. No utilices el producto para ningún otro propósito diferente del uso previsto.

7. No permitas que el cable de alimentación esté en contacto con superficies calientes.
8. Por favor lee y sigue correctamente estas instrucciones. El uso indebido del aparato podría generar lesiones.
9. Ten cuidado al manejar el aparato después del uso ya que las partes calientes conservan calor residual durante un corto periodo de tiempo aún estando desconectado.

5

Peligro de descargas eléctricas

1. La potencia nominal de la corriente eléctrica debe coincidir completamente con los datos indicados en la etiqueta de características del aparato.
2. Para evitar posibles peligros, en caso de que el Better Steam este en mal estado, acude con un especialista para que lo revise y lo repare.
3. Desconecta el Better Steam únicamente de la clavija y no del cable.
4. Nunca dobles el cable de alimentación, ni lo expongas a temperaturas altas. Asegúrate que el cable no quede expuesto a que pueda ser pisado o puedan tropezar con él.
6. Después de cada uso, antes de limpiar el Better Steam y al rellenar con agua, desconéctalo de la corriente eléctrica.
7. Siempre desenrolla completamente el cable de alimentación antes de encenderlo.
8. Nunca toques el cable de alimentación, ni el enchufe con las manos mojadas.
9. En ningún caso se puede sumergir el Better Steam en fluidos o agua.
10. Bajo ninguna circunstancia lo expongas a la humedad, ni lo uses al aire libre. Si el Better Steam se moja, desconéctalo de la toma de corriente eléctrica inmediatamente y llévalo a reparar por un técnico certificado.
11. NUNCA utilices el producto cerca o que pueda tener contacto con el agua. La proximidad a la humedad presenta un peligro, incluso cuando el producto está desconectado.
12. No puedes desarmar o abrir la carcasa del producto. Sólo los técnicos autorizados pueden reparar un defecto de fábrica.
11. No puedes limpiar el Better Steam con disolventes, alcohol o detergentes abrasivos. Esto podría ocasionarle daños.

6

Problemas y posibles soluciones

Problemas	Causas posibles	Soluciones
No sale vapor	El producto no está conectado. El nivel de agua es demasiado bajo. El botón de liberación de vapor (A4) no se ha bombeado varias veces. Estás utilizando el producto por primera vez. El producto no está suficientemente caliente. El producto está bloqueado por residuos minerales o cálculos.	Comprueba que el producto está correctamente conectado. Revisa el nivel de agua y rellénalo. Bombee varias veces el botón de liberación de vapor (A4). Cuando el producto es nuevo, bombee varias veces en el botón de liberación de vapor (A4). Ajusta la temperatura (A2) y espera a que la luz de regulación (A3) se apague. Aplica los pasos del apartado 3 de limpieza y mantenimiento.
El producto no se calienta	No está conectado a la corriente eléctrica.	Conéctalo a la corriente eléctrica y permítele que el Better Steam se caliente durante 3 minutos antes de usar.
El vapor deja manchas en la tela.	Has estado utilizando agua con aditivos.	NUNCA añadas aditivos y químicos al depósito de agua (A7).

7

Características eléctricas

120V~ 60 Hz 1000 W

Manéjese con cuidado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.